

# Bande pour solives

La bande d'insonorisation pour solives Green Glue a une longueur de 100 pieds linéaires. Elle est disponible en largeurs de 1-7/16 po, 2-1/4 po et 3 po. Sélectionnez la largeur appropriée pour les solives de votre plancher. La bande pour solives doit couvrir la largeur des solives pour être efficace.

Vérifiez que toutes les surfaces sont exemptes de saleté, glace et eau avant d'appliquer la bande d'insonorisation pour solives.

Appliquez la bande d'insonorisation pour solives — **côté adhésif orienté vers le bas** — uniformément sur le dessus de chaque solive de plancher. Ceci peut être effectué à la main ou en utilisant l'applicateur de bande pour solives Green Glue (voir image à droite).

Une fois le placement de la bande d'insonorisation pour solives achevé, appliquez normalement le sous-plancher sur les solives ainsi apposées.

## **Veillez noter ce qui suit**

L'utilisation d'adhésif de construction n'est **PAS** possible pour fixer le sous-plancher.

La bande pour solives doit être au moins à 50 °F lorsqu'appliquée, pour garantir que l'adhésif sensible à la pression fonctionne.

La bande pour solives est utilisée contre les grincements qui sont créés par les frottements du sous-plancher contre les solives et ne procure aucun autre avantage acoustique.

Visitez [www.greengluecompany.com/FAQs](http://www.greengluecompany.com/FAQs) pour plus d'information.



*Applicateur de bande pour solives Green Glue*



Scannez le code QR pour visiter la foire aux questions Green Glue