

# Mastic

## Préparation pour l'application

- Vérifiez que les surfaces devant être scellées sont propres.
- Coupez un trou de 1/4 po à l'extrémité du tube en utilisant un couteau utilitaire.
- Vissez fermement la buse au bout du tube, puis coupez un trou de 1/4 po dans la pointe de la buse.
- Une fois la buse coupée, placez le tube dans un pistolet à calfeutrer standard de 28 onces pour préparer l'installation.



Préparation pour l'application

## Appliquez le mastic

Une application très commune du mastic d'insonorisation est le comblement de l'espace de 1/8 po à 1/4 po situé là où la cloison sèche rejoint le sol ou le plafond. Les autres applications incluent les espaces autour des prises électriques. Le mastic ne doit pas être utilisé autour des tuyaux ou des matériaux à base de cuivre.

Appliquez 48 heures avant de peindre pour qu'il puisse sécher. Un ruban et de la boue pour cloison sèche peuvent être appliqués directement sur le mastic d'insonorisation Green Glue.



Appliquez le mastic

Pour plus d'information, visionnez notre vidéo d'instructions sur l'utilisation du mastic d'insonorisation Green Glue en scannant le code QR ci-dessous et en visitant [www.greengluecompany.com/data-resources/videos](http://www.greengluecompany.com/data-resources/videos) ou [www.greengluecompany.com/FAQs](http://www.greengluecompany.com/FAQs).



Scannez le code QR pour voir comment appliquer le mastic d'insonorisation Green Glue